



## Вискозиметр DV-E

Производитель: Brookfield

Модель: DV-E

<https://assa-group.ru/dv-e>

### ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бюджетный цифровой вискозиметр
- Легкость в использовании
  - Переключите тумблер
  - Поверните рукоятку
- 18 скоростей обеспечивают широкий диапазон возможностей
- Не требуется вычислений - показания вязкости непосредственно в сПз или мПа\*с
- Поставляется в комплекте со шпинделями, штативом для вискозиметра, защитной подставкой и чемоданчиком для переноски
- Точность  $\pm 1.0\%$  диапазона
- Воспроизводимость  $\pm 0,2\%$

**\*Примечание:** Измерения на DV-E выполняются 4 раза за оборот. Для приложений, которые требуют непрерывного измерения при низких скоростях (от 0,3 до 6,0 об/мин) предпочтительнее

приборы DV-I+ или DV-II+.

**Прибор Brookfield DV-E** - это недорогое решение для тех заказчиков, которым необходим рассчитывающий цифровой вискозиметр. Это хороший выбор для замены ранее использовавшегося аналогового стрелочного вискозиметра.

| Модель | Диапазон значений вязкости** сПз (мПа*с) |       | Скорости |                |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|----------------|
|        | Мин.                                     | Макс. | Об/мин   | Число ступеней |
| LVDVE  | 1†                                       | 2M    | 0,3-100  | 18             |
| RVDVE  | 100††                                    | 13M   | 0,3-100  | 18             |
| HADVE  | 200††                                    | 26M   | 0,3-100  | 18             |
| HBDVE  | 800††                                    | 104M  | 0,3-100  | 18             |

\*\*С использованием шпинделей, входящих в комплект поставки. Диапазон может быть расширен или сужен при использовании различных принадлежностей † 1сПз достигнут с помощью адаптера UL. 15 сПз - на LV со стандартными шпинделями †† Минимальная вязкость достигается с опционным шпинделем RV/HA/HB-1.

М = 1 миллион, Т = 1 тысяча, П = переменная, 0 = опционно, Р = пауз, сПз = сантипуаз, мПа\*с = миллипаскаль-секунда, ЗП = зависит от приложения, Н/П = не применимо

#### \*Примечания:

1. При оформлении заказа укажите напряжение и частоту.
2. Защитная рамка не входит в комплект поставки приборов серии HA/HB.
3. Приборы RV/HA/HB поставляются со шпинделями #2 - #6.

<https://assa-group.ru/dv-e>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.